SET ONE
be in touch

TX-5100 TIVU

DIGITAL SATELLITE RECEIVER

MANUALE D'USO
USER MANUAL
MANUEL L'UTILISATEUR

www.setone.eu

15.03.2011 11:48:43

Manuale Tivusat TX-5100

Prima di utilizzare questo decoder, si consiglia di leggere interamente questo manuale: al suo interno si troveranno tutte le informazioni necessarie all'installazione e al corretto funzionamento.

Per rendere più agevole la comprensione, verrà adottata questa convenzione:

- I tasti del telecomando o dello stesso decoder verranno indicate in **grassetto**;
- Le voci del menu che appariranno sul vostro schermo verranno indicate in *corsivo.*

1. Introduzione

Messaggio di benvenuto ……

2. Contenuto

La confezione contiene:

- Decoder satellitare;
- Telecomando;
- Batterie per il telecomando (tipo 1,5 V, "AAA");
- Cavo d'antenna;
- Manuale di istruzioni.

Nota: le batterie in dotazione NON devono essere ricaricate, smontate o utilizzate con altri tipi di batterie.

3. Assemblaggio

Assicurarsi che il contenuto della confezione sia corrispondente a quanto elencato in **2. Contenuto** e che ogni componente sia perfettamente integro. In caso di componenti danneggiati, NON collegarli al decoder e NON collegare il decoder all'alimentazione, ma contattare il proprio rivenditore per la sostituzione del prodotto.

Nel pannello frontale del decoder **Tivusat TX-5100**:



Nel pannello posteriore del decoder:

- **ANT IN**: ingresso antenna satellitare;
- **ON**: accensione/spegnimento del decoder;
- **LINE:** ingresso cavo modem PSTN (opzionale);
- **AUDIO:** ingresso cavo audio (opzionale);
- **S/PDIF**:uscita cavo audio S/PDIF (opzionale);
- **TV SCART**: uscita SCART da collegare al televisore;
- **VCR SCART**: uscita SCART da collegare ad eventuali altri dispositivi, come videoregistratore, lettore dvd, ecc…(opzionale);

<u>Per un corretto assemblaggio del decoder e dei suoi componenti la procedura è la seguente:</u>

1) Collegare la presa SCART alla TV e al decoder (TV SCART);
2) Avvitare l'antenna satellitare nell'apposito ingresso (ANT IN);
3) Collegare il cavo di alimentazione del decoder alla presa di corrente;
4) Inserire le batterie nel telecomando;
5) Accendere la TV selezionando la modalità AV tramite l'apposito tasto del telecomando del TV (solitamente "AV" o "0");
6) Accendere il decoder premendo il tasto POWER sul retro del decoder.

4. Il telecomando

Utilizzare correttamente il telecomando in dotazione al decoder è il punto di partenza per sfruttare appieno tutte le sue potenzialità. Il suo utilizzo è semplice e intuitivo, e di volta in volta in basso nelle varie schermate verranno consigliati i tasti adatti in quel particolare contesto.

Di seguito, una lista dei tasti del telecomando e delle loro funzioni:

- **ON/OFF:** accende/spegne il decoder;
- **MUTE**: abilita/disabilita l'audio; quando l'audio è disabilitato, viene mostrata l'icona

sullo schermo in alto a destra;
- **TV/R**: permette il passaggio da TV a Radio e viceversa;
- **APP**: quando l'avvio automatico delle applicazioni MHP è disabilitato (vedi **8.5.3 Interattività**), permette di visualizzare le applicazioni disponibili e di attivarle premendo **OK**;
- **MENU**: mostra il menu principale;
- **EPG**: mostra la Guida Elettronica dei Programmi, contenente le informazioni sul canale, sull'orario e sui programmi presente e successivi. Selezionare un programma per visualizzare nel riquadro in basso a destra la descrizione dell'evento (se disponibile). Il riquadro in alto a destra mostra un'anteprima del canale. Premere **EXIT** per visualizzare il canale;

  Nota bene: la disponibilità della lista dei programmi e delle descrizioni dell'evento dipende dall'emittente.
- **INFO**: mostra le informazioni disponibili sul canale, l'orario e i programmi presente e successivo; premere due volte per visualizzare le informazioni extra sul programma corrente (se disponibili); premere tre volte per visualizzare le informazioni sul segnale del canale in visione;
- **LIST**: mostra le diverse liste canali memorizzate; premere i tasti freccia ◄► per passare da una lista alla successiva/precedente;
- **EXIT**: permette di uscire dalle schermate del menu;
- **VOL+/VOL-**: aumenta/diminuisce il volume;
- **CH+/CH-**: permette di passare da un canale al precedente/successivo;
- **TEXT**: visualizza il televideo, se disponibile (la disponibilità è indicata dalla presenza dell'icona

);
- **AUDIO**: permette di scegliere la traccia audio e i sottotitoli, se disponibili (la disponibilità di più tracce audio è indicata dalla presenza dell'icona

);

- **OK**: conferma le opzioni selezionate;

- **TASTI COLORATI**: possono assumere diverse funzioni; seguire i suggerimenti visualizzati volta per volta nelle schermate del menu;

- **FRECCE DESTRA/SINISTRA ◄►** possono assumere diverse funzioni; seguire i suggerimenti visualizzati volta per volta nelle schermate del menu; es. navigando all'interno del menu, permettono di modificare i parametri/valori selezionati, oppure, in fase di nominazione di un canale o di inserimento di un codice, il tasto ◄ permette di cancellare l'ultimo carattere inserito nell'apposito campo ;

- **FRECCE SU/GIU' ▲▼** possono assumere diverse funzioni; seguire i suggerimenti visualizzati volta per volta nelle schermate del menu;

- **TASTIERINO NUMERICO**: permette di inserire valori numerici, quando richiesto, e di selezionare il canale desiderato.

  Inoltre, in fase di rinominazione di un canale, premere più volte il tasto numerico corrispondente alla lettera desiderata, fino a quando essa non viene visualizzata (es. **2** corrisponde a 2abcABC; premere 5 volte **2** per inserire la lettera A).

5. Sicurezza

Si raccomanda di NON installare il decoder in luoghi chiusi o poco arieggiati. Ciò potrebbe, infatti, pregiudicare la necessaria aereazione indispensabile per il corretto funzionamento del decoder. Si consiglia quindi di posizionare il decoder in un luogo ben ventilato.

Si raccomanda inoltre di evitare che il decoder e i suoi accessori:

- Siano esposti alla luce diretta del sole;
- Siano posti in prossimità di apparecchiature che generano calore o di oggetti che generano campi magnetici, quali altoparlanti e trasformatori;
- Vengano in contatto con l'acqua o si installino in luoghi con un'elevata umidità;
- Subiscano qualsiasi tipo di urto o vibrazione intensa.

Si raccomanda inoltre di:

- NON aprire il coperchio del decoder. È estremamente pericoloso toccare le componenti interne del decoder, in quanto percorse da correnti ad alte tensioni. Inoltre, l'apertura del coperchio determina la decadenza immediata della garanzia del produttore.
- Non utilizzare il decoder nel caso in cui si individuino deterioramenti nel cavo di alimentazione. Oltre a poter provocare Danni al decoder stesso, potrebbero essere causa di scosse elettriche ed incendi.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani umide o bagnate. Ciò potrebbe dar luogo a scosse elettriche.
- Nella fase di collegamento dei diversi cavi al decoder, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente.

Per un corretto utilizzo di questo decoder:

- Leggere attentamente questo manuale;
- Per qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione far riferimento a personale qualificato o rivolgersi al proprio rivenditore;
- Per la pulizia del decoder utilizzare un panno soffice che non lasci residui, asciutto o leggermente inumidito con acqua. NON utilizzare prodotti chimici o solventi;
- Non riporre alcun oggetto sopra il decoder, poiché potrebbe pregiudicarne la corretta aereazione;

- Assicurarsi che la tensione elettrica della propria utenza domestica sia compatibile con quella consentita dal decoder;

Se il decoder non dovesse funzionare anche dopo aver seguito in modo rigoroso tutte le istruzioni presenti in questo manuale, si raccomanda di contattare il proprio rivenditore.

6. Caratteristiche principali del prodotto

Di seguito, una lista delle caratteristiche principali del decoder satellitare:

- Canali TV e Radio satellitari;
- Menu semplice e intuitivo;
- Ricerca canali guidata;
- Aggiornamento Software OTA;
- Liste canali preferiti personalizzabili;
- Menu multi-lingue (Italiano e English)
- Guida Elettronica dei programmi accessibile tramite l'apposito tasto sul telecomando;
- DVB-S Compatible - MPEG2 MP @ ML; Full resolution (720 x 576) ;
- Audio MPEG-1 (ISO/IEC 11171-3) e MPEG-2 (ISO/IEC 13818-3);
- Frequenze:10700 - 12700 MHz - Symbol rate: 2 – 45 Ms/s QPSK;
- Formato schermo 16:9 - 4:3 ;
- 2 ingressi SCART per TV e VCR;
- Uscite Digital Audio S/PDif;
- Ingresso antenna satellitare;
- **FUNZIONE SCR**
- Telecomando.
-

7. Primo utilizzo e ricerca canali

Prima di procedere all'accensione occorre accertarsi che il decoder sia collegato correttamente al televisore ed al cavo d'antenna.

Il decoder offre all'utente molteplici possibilità di personalizzazione, e tutte le funzioni sono facilmente accessibili tramite un menu a video facile ed intuitivo.

Inizialmente verrà visualizzata la schermata iniziale e l'utente dovrà impostare la *Lingua,* il *Paese* e il *Formato schermo*:

Selezionare l'opzione prescelta usando i tasti freccia ◄► e premere **OK** per confermare.

Poi, selezionare *Ricerca canali* e scegliere l'opzione preferita per avviare automaticamente la sintonizzazione dei canali TV e Radio del satellite o del singolo mux selezionato (*Scansione Tivusat* consigliata). La ricerca durerà qualche minuto, al termine del quale i canali trovati verranno salvati e verrà visualizzato il primo canale disponibile.

A questo punto, è possibile procedere ad un'ulteriore scansione oppure utilizzare da subito il proprio decoder. Le funzioni di ricerca canali saranno disponibili in qualsiasi momento tramite l'apposita sezione del *Menu*.

8. Menu principale

Premere il tasto **MENU** del telecomando per aprire il menu principale. L'utente potrà così accedere ai 5 sottomenu:

1 *Gestione canali:* permette di visualizzare e modificare le liste canali;

2 *Installazione*: permette di accedere alla ricerca canali e alle impostazioni satellitari;

3 *Sistema*: permette di personalizzare le Impostazioni dello schermo, dell'orario, della sicurezza ecc…

4 *Strumenti*: permette di visualizzare le opzioni relative al funzionamento del decoder;

5 *Pay TV Menu*: permette di accedere ai servizi Tivusat.

Per visualizzare e navigare all'interno del menu principale e dei suoi sottomenu, usare seguenti tasti del telecomando:

- **MENU** per visualizzare il menu;
- Frecce ▲▼ per selezionare la voce del menu desiderata;
- Frecce ◄► per selezionare il valore/parametro desiderato (quando disponibile);
- **OK** per confermare/attivare l'opzione selezionata;
- Tasti numerici per selezionare direttamente l'opzione ad essi associate senza premere **OK**;
- **BACK** per tornare alla pagina precedente;
- Premere **EXIT** per terminare un'operazione ed uscire dal menu principale.

8.1 Gestione canali

Selezionare *Gestione canali* per personalizzare le liste canali TV e Radio (una per ogni satellite) e le Liste Preferiti TV e Radio.

Esistono 4 *Liste preferiti TV/Radio*: Rossa Verde, Gialla e Blu. Accedere alla lista che si vuole creare/modificare e premere il tasto **BLU** per aggiungere un nuovo canale alla lista; quando uno o più canali saranno stati inseriti, la lista sarà modificabile come descritto di seguito.

L'utente può modificare la lista canali tramite le seguenti opzioni:

- RIORDINA: selezionare il canale che si desidera spostare e premere **OK**; navigare all'interno della lista con le frecce ▲▼ fino a raggiungere la posizione che si vuole assegnare al canale e premere **OK** per rilasciarlo; il canale verrà memorizzato nella nuova posizione;

- MODIFICA NUMERO: selezionare il canale desiderato e premere il tasto **ROSSO**; inserire il numero che si vuole assegnare al canale nell'apposito campo e premere **OK** per confermare. Il canale verrà memorizzato nella nuova posizione;

- RINOMINA: selezionare il canale desiderato e premere il tasto **VERDE**; inserire il nuovo nome nell'apposito campo tramite i tasti numerici (vedi **4. Il telecomando**) e premere **OK** per confermare;

- ELIMINA: selezionare il canale che si vuole eliminare e premere il tasto **GIALLO**, poi **OK** per confermare.

Esistono 4 *Liste preferiti TV/Radio*: Rossa Verde, Gialla e Blu. Accedere alla lista che si vuole creare/modificare e premere il tasto **BLU** per aggiungere un nuovo canale alla lista; quando uno o più canali saranno stati inseriti, la lista sarà modificabile come descritto sopra.

Per navigare all'interno delle liste, premere ▲▼ per passare al canale precedente/successivo oppure **PROG+/-** per passare alla pagina precedente/successiva.

8.2 Installazione

Per accendere alla sezione *Installazione* sarà necessario inserire il codice PIN (il codice PIN di sicurezza preimpostato è 1234, vedere **8.3.3 Sicurezza** per modificarlo).

8.2.1 Ricerca canali

Selezionando *Ricerca canali* l'utente potrà creare/aggiornare la lista canali per ogni satellite.

Selezionare il satellite di cui si vuole effettuare la scansione e premere **OK** per confermare.

L'opzione *Scansione singolo mux* permette di impostare manualmente il satellite di appartenenza e i valori di *Frequenza, Polarizzazione, Symbol rate* e *FEC* per effettuare la scansione di un determinato mux.

Inserire tutti e cinque i parametri negli appositi campi e selezionare *Esegui* per confermare e avviare la scansione. Qualora i canali trovati fossero già stati memorizzati in precedenza, essi verranno aggiornati e manterranno la stessa posizione all'interno della lista; in caso contrario verranno aggiunti alla fine della lista canali corrispondente.

8.2.2 Gestione SAT / Configurazione SCR

Il sottomenu *Gestione SAT* permette di aggiungere, modificare o eliminare un particolare satellite. Selezionando *Aggiungi satellite* sarà possibile aggiungere un satellite tra quelli preimpostati oppure aggiungerne uno nuovo assegnandogli un *Nome* e settando i parametri di *LNB* e di *Ripetizione DiseQc.*

Nota bene: *Scansione singolo mux* e *Gestione SAT* sono opzioni consigliate agli utenti avanzati.

Gestione SCR

Selezionare in LNB Control la voce UNICABLE e premere OK per entrare nel sotto menù SCR Configuration:

In modalità MANUAL (punto 1), scegliere il canale (punto 2 - User Band Channel) e la relativa frequenza (punto 3 – Channel Freq. MHz) da impostare manualmente. Per uscire dalla configurazione premere il tasto BACK sul telecomando.

N.B. : Per inserire la frequenza basterà andare sul punto 3 , premere OK , digitare la frequenza e premere

nuovamente OK.

Tabella frequenze SCR Italia:

	Freq.	**Channel**
-	1210	UB0
-	1420	UB1
-	1680	UB2

Il sottomenu *Sistema* permette all'utente di personalizzare le impostazioni del decoder.

8.3.1 Configurazione Sistema

Configurazione Sistema permette di modificare i parametri delle seguenti opzioni:

1 *Formato immagine*: indica il rapporto fra le due dimensioni dello schermo TV; scegliere fra 4:3 o 16:9;

2 *Schermo*: permette di scegliere fra Auto, Letterbox e Pan-Scan;

3 *SCART:* l'utente può scegliere l'output dell'uscita TV SCART tra RGB (3 segnali separati) e CVBS (video composito, raccomandato per l'utilizzo di ulteriori apparecchi quali videoregistratori, lettori DVD ecc…);

4 *Lingua audio*: permette di scegliere la lingua che si preferisce tra Italiano e Inglese (la disponibilità di più tracce audio dipende dall'emittente).

Selezionare l'opzione che si vuole modificare tramite i tasti freccia ▲▼, scegliere fra le opzioni selezionabili attraverso i tasti freccia ◄► e premere **OK** per confermare.

8.3.2 Impostazioni OSD

Selezionando *Impostazioni OSD* l'utente sarà in grado di impostare:

1 *Lingua*: la lingua in cui vengono visualizzata le voci del menu;

2 *Durata*: la durata di visualizzazione del banner delle informazioni;

3 *Lingua Teletext:* la lingua in cui visualizzare il televideo (se disponibile);

4 *Lingua sottotitoli 1:* la lingua preferenziale in cui visualizzare i sottotitoli;

5 *Lingua sottotitoli 2:* la lingua secondaria in cui visualizzare i sottotitoli;

6 *Paese*: il paese in cui il decoder viene utilizzato.

Selezionare l'opzione che si vuole modificare, scegliere fra le opzioni selezionabili attraverso i tasti freccia ◄► e premere **OK** per confermare.

8.3.3 Sicurezza

La sezione *Sicurezza* permette di attivare/disattivare le Impostazioni di sicurezza (premere **OK** per abilitare l'opzione); in questo modo l'utente dovrà inserire un codice PIN per accedere a determinate funzioni.

L'utente può modificare il codice PIN selezionando l'opzione *Modifica PIN,* inserendo l'attuale PIN nell'apposito campo (1234 di default) e inserendo poi il nuovo PIN due volte. Premere **OK** per confermare e memorizzare il nuovo codice PIN.

La funzione di *Protezione minori* permette di impostare un limite di età per impedire la visualizzazione automatica di determinati programmi indicati dall'emittente come non adatti ai bambini. Quando la soglia di età minima del programma è più alta di quella impostata dall'utente, sarà necessario inserire il codice PIN di *Protezione Minori* (4321 di default) per visualizzare tale programma. L'utente può modificare il codice come descritto sopra.

Blocco canali TV/Radio permette di bloccare singolarmente uno o più canali, in modo che essi possano essere visualizzati solo dopo l'immissione del codice PIN di *Protezione Minori.*

Selezionare il canale che si desidera bloccare/sbloccare e premere **OK**.

Nota bene: le opzioni *Sicurezza* e *Protezione minori* sono gestite tramite due diversi codici PIN.

8.3.4 Orario

La funzione *Orario* permette di utilizzare l'orario trasmesso dall'emittente (premere **OK** per abilitare l'opzione). In questo modo, l'orario sarà sempre aggiornato e conforme alla programmazione dell'EPG. In alternativa l'utente potrà scegliere di impostare manualmente il *Fuso orario* (es. per l'Italia GMT +1) e l'*Ora legale*.

8.3.5 Interattività

L'opzione *Autostart applicazioni* (premere **OK** per abilitare l'opzione) permette di attivare/disattivare l'avvio automatico delle applicazioni MHP trasmesse dalle varie emittenti.

Quando l'Autostart applicazioni è disattivato, è possibile accedere alle applicazioni disponibili tramite il tasto APP (vedi **1.4 Il telecomando**).

L'opzione *Configurazione modem* permette di impostare i parametri necessari per il corretto funzionamento del modem.

Selezionare *Parametri di linea* per impostare:

- *Tipo di composizione*: per stabilire la modalità di composizione supportata dalla linea telefonica, premere una serie qualsiasi di tasti del telefono e verificare se si sentono degli scatti (selezionare *Impulsi*) o dei toni (selezionare *Toni*);
- *Tipo di pausa*: indica il tipo di pausa che deve intercorrere tra la composizione del prefisso di accesso e del numero di telefono;
- *Attendi tono*: permette di decidere se aspettare di ricevere il segnale di linea libera prima di comporre il numero telefonico.

Selezionare *Parametri di chiamata* per impostare:

- *Numero di telefono*: NON inserire alcun numero; esso verrà inserito automaticamente nel momento in cui si interagisce con un'applicazione;
- *Prefisso di accesso*: in presenza di una linea collegata ad un centralino, inserire il numero di accesso alla linea esterna (di solito 0);
- *ID utente*: inserire solo nel caso in cui l'accesso alla linea avvenga tramite identificazione;
- *Password*: inserire solo nel caso in cui l'accesso alla linea avvenga tramite identificazione.

Per verificare il corretto funzionamento del modem immettere un numero di telefono di prova (es. il proprio cellulare 3331234567) nell'apposito campo *Numero di telefono* della sezione *Parametri di chiamata*, poi selezionare *Test modem* e premere **OK**.

Se il modem funziona correttamente, il telefono corrispondente al numero inserito squillerà.

In caso contrario, un messaggio informerà l'utente dell'assenza di linea: verificare che il cavo del modem sia collegato correttamente e che i parametri inseriti siano corretti.

Nota bene: dopo aver verificato il corretto funzionamento del modem, rientrare nella sezione *Parametri di chiamata* e cancellare il numero di telefono immesso.

8.4 Strumenti

8.4.1 Informazioni

Selezionare *Informazioni* per verificare l'eventuale aggiunta di *Nuove funzionalità* (premere **OK**) e per visualizzare l'attuale versione di *Hardware*, *Software* e *Middleware*.

8.4.2 Operazioni pianificate

8.4.2.1 Timer

La sezione *Timer* permette di impostare l'accensione/lo spegnimento automatico del decoder.

Attivando l'*Accensione automatica* (premere **OK** per attivare l'opzione) e inserendo l'orario desiderato nell'apposito campo, il decoder verrà acceso automaticamente all'ora impostata.

Attivando lo *Spegnimento automatico* (premere **OK** per attivare l'opzione), l'utente potrà impostare un *Ritardo* temporale passato il quale (a partire dal momento dell'attivazione dell'impostazione) il decoder verrà automaticamente spento.

8.4.2.2. Aggiornamento Software

L'utente può aggiornare manualmente il software in ogni momento selezionando l'*Aggiornamento Manuale* e premendo **OK** per confermare. Durante la ricerca degli aggiornamenti, il decoder non sarà disponibile per un normale uso fino alla fine della scansione.

La funzione di aggiornamento automatico invece permette di impostare l'orario in cui effettuare la ricerca di aggiornamenti. Selezionare *Abilita aggiornamento automatico* (premere **OK** per attivare l'opzione), inserire l'orario desiderato e selezionare la frequenza con cui effettuare la ricerca di aggiornamenti. In questo modo il decoder aggiornerà il software ogni giorno/settimana alla stessa ora durante la fase di stand-by (se l'aggiornamento è disponibile).

Alla fine della ricerca, qualora venga trovato un aggiornamento, il decoder lo installerà e si riavvierà; un messaggio informerà l'utente dell'avvenuto aggiornamento.

8.4.2.3 Aggiornamento canali

Selezionare *Aggiornamento canali* (premere **OK** per attivare l'opzione) per aggiornare la lista canali ogni giorno/settimana alla stessa ora durante la fase di stand-by.

Selezionare la frequenza (*Giornaliera/Settimanale*), inserire l'orario nell'apposito spazio e premere **OK** per confermare. In questo modo la lista canali sarà sempre aggiornata.

8.4.3 Reset di fabbrica

L'opzione *Reset di fabbrica* permette di resettare tutte le preferenze dell'utente per tornare alle impostazioni di fabbrica. A causa dell'irreversibilità di tale operazione, l'utente dovrà inserire il codice PIN prima di eseguire il reset.

È possibile eseguire il *Reset di fabbrica* anche attraverso la seguente procedura:

- spegnere e riaccendere il decoder tramite il tasto posizionato sul retro del ricevitore;
- durante la fase di *boot* (vedi la scritta che appare sul display), premere in modo continuativo il tasto ▲ del pannello frontale;
- quando il sul display apparirà la scritta *rset,* rilasciare il tasto.

Nota bene: effettuando il reset di fabbrica tutte le informazioni, le liste canali, i parametri e le impostazioni precedentemente memorizzati dall'utente saranno rimossi.

8.4.4 Aiuto

Aiuto
È possibile accedere ad ogni funzione del decoder selezionando le corrispondenti voci del Menu attraverso i tasti indicati.
Premere BACK per tornare alla schermata precedente o EXIT per uscire dal Menu e tornare al
Conferma ok
Esci exit

La sezione *Aiuto* è un menu di sola consultazione che contiene una serie di informazioni extra su determinate funzioni accessibili tramite i tasti del telecomando.

Usare i tasti freccia ▲▼ per navigare all'interno della sezione.

8.5 Pay TV

Selezionando *Servizi Tivùsat* verrà visualizzata la schermata principale del menu TivùSat. Inserire la smart card nell'apposito slot per accedere ai servizi disponibili.

Una volta inserita la smart card, l'utente potrà visualizzarne le principali informazioni.

Premere **OK** per confermare oppure **BACK** per tornare alla pagina precedente.

Le informazioni visualizzate sono il numero della smart card e la versione CA.

Premere **BACK** per tornare al menu.

Smartcard è la funzione che permette di attivare lo slot in cui inserire e leggere la smart card (lo slot predefinito è quello superiore); utilizzare i tasti freccia ◄► per selezionare lo slot e premere **OK** per confermare.

Importato e distribuito da :

Elcart Distribution Spa

via M.Buonarroti 46 – 20093

Cologno Monzese (MI)- Italy.

info@elcart.com

www.elcart.com

EU Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata".

CE

Made in China

SET ONE

be in touch

© by SetOne GmbH | P7-04-000-093